


nC 1



NOVOX



IMPORTANT SAFEGUARDS



Read this manual carefully and keep it for future use. If you pass this product to a third party, this manual must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, including the following:

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all instructions.
- Do not use the product near water.
- Do not expose this product to rain or moisture.
- Clean only with dry cloth.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

- This product is only suitable for use in moderate climates. Do not use it in tropical or in particularly humid environments.



Do not listen to high volume levels for long periods to prevent possible hearing damage.

Intended Use

- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use


- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g., suffocation.







Product Description




Operation




- Connect the provided USB cable to the USB Micro port and to a computer's USB port. The display lights up.
- Open the sound settings of a computer.
- Set "NC-1" as the sound input/output of a computer.

For macOS® go to: System Preferences > Sound > Input



For Windows® OS go to: Settings > System > Sound > Input > choose your input device



NOTICE The product is not guaranteed to operate with all computers and operating systems.

NOTICE When connecting to an Apple® computer with a Type-C connector, use an iOS approved USB hub.

System compatibility

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 macOS® 10.10 or later version

Recording modes

Cardioid mode

- Cardioid mode records sound sources directly in front of the microphone and dismiss unwanted ambient sounds.
- Ideal for recording podcasts, interviews, or game streaming.



Cleaning and Maintenance

NOTICE To prevent product damage, unplug the product before cleaning.

NOTICE During cleaning, do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- Wipe the product with a soft, dry cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, or metal, sharp utensils to clean the product.

Storage

Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment by increasing re-use and recycling and reducing the amount of WEEE going to landfills. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed of separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop-off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.



Specifications

- Modern Swedish design
- Highest sound quality
- Quick and easy Plug & Play setup
- Compatible with: Windows Win7/Win10/macOS
- Frequency response: 30Hz – 18kHz
- Maximum SPL: 120dB (@1kHz 1% THD)
- Sensitivity: 17 mV/Pa (@ 1 kHz)
- Cardioid polar pattern
- Durable metal housing
- Tripod stand, windscreen, and USB cable (1,8m) included



Support


NOVOX is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



EU: novox.com

PL: novox.pl

nC 1



NOVOX



WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania tego produktu osobie trzeciej należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i/lub obrażeń ciała:

- Przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Zachować niniejsze instrukcje.
- Przestrzegać wszystkich instrukcji.
- Nie używać produktu w pobliżu wody.
- Nie narażać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Czyścić tylko suchą ściereczką.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryferów, grzejników, pieców lub innych produktów (w tym wzmacniaczy), które wytwarzają ciepło.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.

- Ten produkt jest odpowiedni do stosowania wyłącznie w umiarkowanym klimacie. Nie należy go używać w klimacie tropikalnym lub w środowisku tropikalnym lub szczególnie wilgotnym.



Nie należy słuchać przez dłuższy czas wysokich poziomów głośności, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu słuchu.

Przeznaczenie

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Produkt ten jest przeznaczony do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania z niniejszymi instrukcjami.


Przed pierwszym użyciem

- Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony podczas transportu.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Niebezpieczeństwo uduszenia! Przechowywać wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci - materiały te materiały stanowią potencjalne źródło zagrożenia, np, uduszenia.







Opis produktu




Działanie




- Podłącz dostarczony kabel USB do portu USB Micro i do portu USB komputera. Wyświetlacz zaświeci się.
- Otwórz ustawienia dźwięku w komputerze.
- Ustaw "NC-1" jako wejście/wyjście dźwięku w komputerze.

W systemie macOS® idź do: System Preferences > Sound > Input



W Windows® OS idź do: Settings > System > Sound > Input > choose your input device



UWAGA Produkt nie gwarantuje współpracy ze wszystkimi komputerami i systemami operacyjnymi.

UWAGA W przypadku podłączania do komputera Apple® ze złączem Type-C należy użyć koncentratora USB zatwierdzonego przez system iOS.

Zgodność systemu

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 macOS® 10.10 lub nowsza wersja

Tryby nagrywania

Tryb kardoidalny

- Tryb kardoidalny rejestruje źródła dźwięku bezpośrednio przed mikrofonem i usuwa niepożądane dźwięki otoczenia.
- Idealnie nadaje się do nagrywania podcastów, wywiadów lub transmisji strumieniowych.



Czyszczenie i konserwacja

UWAGA Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę urządzenia przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE Podczas czyszczenia nie należy zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach. Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.

Czyszczenie

- Produkt należy przecierać miękką, suchą szmatką.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, druczanych szczotek, ściernych zmywaków ani metalowych, ostrych narzędzi.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Usuwanie odpadów



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zabronione jest umieszczanie go łącznie z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku gdy w zużyтым sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Dane techniczne

- Nowoczesny, szwedzki design
- Najwyższa jakość dźwięku
- Szybka i łatwa konfiguracja Plug & Play
- Kompatybilność z: Win7/Win10/Win11/MAC OS
- Pasma przenoszenia: 30 Hz – 18 kHz
- Maksymalny SPL: 120 dB (@ 1 kHz $\leq$ 1% THD)
- Częstotliwość próbkowania: 24 bit/192 kHz
- Czułość: 17 mV/Pa (@ 1 kHz)
- Kardioidalna charakterystyka kierunkowa
- Wytrzymała stalowa obudowa
- W zestawie statyw tripod z uchwytem do montażu mikrofonu, gąbka oraz kabel USB o długości 1,8 m



Wsparcie

NOVOX jest zobowiązany do dostarczania produktów dostosowanych do potrzeb klienta, spełniających wysokie standardom. Zachęcamy do napisania recenzji dzieląc się swoimi doświadczeniami z produktem.



EU: novox.com

PL: novox.pl